



# MARSHMALLOW

Dutch Design



Purple Frog | [www.purplefrog.nl](http://www.purplefrog.nl) | [info@purplefrog.nl](mailto:info@purplefrog.nl)

Purple Frog helps you slow down,  
to find happiness in the smallest moments.  
Enjoy the smile of a child or relax  
and find true happiness from the inside.



GB

NL

D

F

## Material

Cover: 100% polyester  
Filling: 100% polyether  
Rope: 100% polyester

Overtrek: 100% polyester  
Vulling: 100% polyether  
Touw: 100% polyester

Bezug: 100% Polyester  
Füllung: 100% Polyether  
Seil: 100% Polyester

Couverture: 100% polyester  
Rembourrage: 100% polyéther  
Corde: 100% polyester

## Maintenance instructions

Clean with a soft towel, warm water and soft soap. The cover can also be washed by hand. The swing can stand a little rain, because of the water proof fabric and the water repellency coating. With lots of rain and in winter, put the swing indoors. When the swing is wet, remove the filling to dry. Store the swing after the summer in a dry, warm and ventilated area indoors. Humidity and air-tight packaging can cause fungus.

Schoonmaken met een zachte doek, warm water en zachte zeep. De overtrek kan ook in een handwas gewassen worden. De schommel kan tegen een beetje regen, door de waterdichte stof en de water afstotende coating. Plaats de schommel binnenshuis bij veel regen en in de winter. Is de schommel nat geworden, haal de vulling er uit om te drogen. Berg de schommel na de zomer op in een droge, warme en goed geventileerde ruimte binnenshuis. Geringe vochtigheid en een luchtdichte verpakking kan schimmel veroorzaken.

Die Reinigung erfolgt mit einem weichen Tuch, warmem Wasser und milder Seife. Das Bezug kann auch in einer Handwäsche gewaschen werden. Aufgrund der Beschaffenheit des Bezuges, ist die Schaukel wasserabweisend. Mit viel Regen und im Winter, legen Sie die Schaukel im Hause. Sollte die Schaukel einmal nass werden, nehmen Sie die Füllung raus, um sie zu trocknen. Bewahren Sie die Schaukel nach dem Sommer in einem trockenen, warmen und gut belüfteten Bereich im Hause. Niedrige Luftfeuchtigkeit und einem luftdichten Verpackung kann Schimmel verursachen.

Nettoyer avec un linge doux, de l'eau chaude et du savon doux. La couverture peut également être lavé à la main. La balançoire peut supporter un peu de pluie, en raison du tissu imperméable et du couverture hydrofuge. Avec beaucoup de pluie et en hiver, mettre la balançoire à l'intérieur. Quand la balançoire est humide, retirez la farce à sécher. Conservez la balançoire après l'été dans un endroit sec, chaud et aéré à l'intérieur. Humidité et emballage étanche à l'air peuvent causer le fungus.

## Installation instructions

We recommend to place the swing at least 2m from any dangerous obstruction like a fence or branches. We recommend to install the swing over a soft floor (not concrete, asphalt or any hard surface). The height is adjustable by the steel eight part.

We raden aan om de schommel ten minste 2m van gevaarlijke obstakels zoals een hek of takken te plaatsen. We raden aan de schommel boven een zachte vloer (niet beton, asfalt of een andere harde ondergrond) te installeren. De hoogte is verstelbaar door de stalen acht.

Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 2m zu gefährlichen Hindernissen wie Zäunen oder ähnlichem ein. Wir empfehlen, die Montage über weichem Boden (kein Beton, Asphalt oder andere harte Oberflächen). Die Höhe kann mithilfe der Stahl-Achter eingestellt werden.

Nous vous recommandons de placer la balançoire au moins à 2m de tout obstacle dangereux, comme une clôture ou des branches. Nous recommandons d'installer la balançoire au-dessus d'un sol mou (non en béton, en asphalte ou n'importe quelle surface dure). La hauteur est réglable grâce à la pièce en acier.

## Warning

Only for domestic use  
Not for children <3 years  
Only for 1 person at the time  
Maximum weight = 70 kg  
Developed according to NEN EN 71  
Check all fixing points regularly  
With wear or breakage stop using the swing  
Never leave young children unattended on the swing

CE

Alleen voor huiselijk gebruik  
Niet voor kinderen < 3 jaar  
Alleen voor 1 persoon tegelijk  
Maximaal gewicht = 70 kg  
Ontwikkeld volgens NEN EN 71  
Controleer regelmatig alle bevestigingspunten  
Bij slijtage of breuk de schommel niet meer gebruiken  
Laat jonge kinderen nooit zonder toezicht op de schommel

Nur für den Hausgebrauch  
Nicht für Kinder <3 Jahre  
Nur eine Person gleichzeitig  
Maximales Gewicht = 70 kg  
Entwickelt gemäß der NEN EN 71  
Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungspunkte  
Bei Verschleiß oder Bruch, bitte die Schaukel nicht mehr gebrauchen. Niemals kleine Kinder unbeaufsichtigt auf der Schaukel lassen

Uniquement pour usage domestique  
Nicht für Kinder <3 Jahre  
Seulement pour 1 personne à la fois  
Poids maximum = 70 kg  
Développé selon la norme NEN EN 71  
Vérifiez tous les points de fixation régulièrement  
Lorsque l'usure ou la rupture cesser d'utiliser la balançoire  
Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans le swing

Have fun and much laughter with our amazing swings!