

# HANG M HIGH




Dutch Design



Purple Frog | [www.purplefrog.nl](http://www.purplefrog.nl) | [info@purplefrog.nl](mailto:info@purplefrog.nl)

Purple Frog helps you slow down,  
to find happiness in the smallest moments.

Enjoy the smile of a child or relax  
and find true happiness from the inside.



GB

NL

D

F

# Material

Cover: 100% polyester  
 Filling: 100% polyether  
 Tubes: 100% aluminum  
 Rope: 100% polyester

Overtrek: 100% polyester  
 Vulling: 100% polyether  
 Buizen: 100% aluminium  
 Touw: 100% polyester

Bezug: 100% Polyester  
 Füllung: 100% Polyether  
 Röhren: 100% Aluminium  
 Seil: 100% Polyester

Couverture: 100% polyester  
 Rembourrage: 100% polyéther  
 Tubes: 100% aluminium  
 Corde: 100% polyester

# Maintenance instructions



Clean with a soft towel, warm water and soft soap. The cover can also be washed by hand. The swing can stand a little rain, because of the water proof fabric and the water repellency coating. With lots of rain and in winter, put the swing indoors. Store the swing after the summer in a dry, warm and ventilated area indoors. Humidity and air-tight packaging can cause fungus.

Schoonmaken met een zachte doek, warm water en zachte zeep. De overtrek kan ook in een handwas gewassen worden. De schommel kan tegen een beetje regen, door de waterdichte stof en de water afstotende coating. Plaats de schommel binnenshuis bij veel regen en in de winter. Berg de schommel na de zomer op in een droge, warme en goed geventileerde ruimte binnenshuis. Geringe vochtigheid en een luchtdichte verpakking kan schimmel veroorzaken.

Die Reinigung erfolgt mit einem weichen Tuch, warmem Wasser und milder Seife. Das Bezug kann auch in einer Handwäsche gewaschen werden. Aufgrund der Beschaffenheit des Bezuges, ist die Schaukel wasserabweisend. Mit viel Regen und im Winter, legen Sie die Schaukel im Hause. Bewahren Sie die Schaukel nach dem Sommer in einem trockenen, warmen und gut belüfteten Bereich im Hause. Niedrige Luftfeuchtigkeit und einem luftdichten Verpackung kann Schimmel verursachen.

Nettoyer avec un linge doux, de l'eau chaude et du savon doux. La couverture peut également être lavé à la main. La balançoire peut supporter un peu de pluie, en raison du tissu imperméable et du couverture hydrofuge. Avec beaucoup de pluie et en hiver, mettre la balançoire à l'intérieur. Conservez la balançoire après l'été dans un endroit sec, chaud et aéré à l'intérieur. Humidité et emballage étanche à l'air peuvent causer le fongus.

# Installation instructions

We recommend to place the swing at least 2m from any dangerous obstruction like a fence or branches. We recommend to install the swing over a soft floor (not concrete, asphalt or any hard surface).

We raden aan om de schommel ten minste 2m van gevaarlijke obstakels zoals een hek of takken te plaatsen. We raden aan de schommel boven een zachte vloer (niet beton, asfalt of een andere harde ondergrond) te installeren.

Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 2m zu gefährlichen Hindernissen wie Zäunen oder ähnlichem ein. Wir empfehlen, die Montage über weichem Boden (kein Beton, Asphalt oder andere harte Oberflächen).

Nous vous recommandons de placer la balançoire au moins à 2m de tout obstacle dangereux, comme une clôture ou des branches. Nous recommandons d'installer la balançoire au-dessus d'un sol mou (non en béton, en asphalte ou n'importe quelle surface dure).

# Warning



Only for domestic use  
 Not for children <3 years  
 Only for 1 person at the time  
 Maximum weight = 120 kg  
 Developed according to  
 NEN EN 71  
 Check all fixing points regularly  
 With wear or breakage stop  
 using the swing  
 Never leave young children  
 unattended on the swing



Alleen voor huiselijk gebruik  
 Niet voor kinderen < 3 jaar  
 Alleen voor 1 persoon tegelijk  
 Maximaal gewicht = 120 kg  
 Ontwikkeld volgens NEN EN 71  
 Controleer regelmatig alle bevestigingspunten  
 Bij slijtage of breuk de schommel niet meer gebruiken  
 Laat jonge kinderen nooit zonder toezicht op de schommel

Nur für den Hausgebrauch  
 Nicht für Kinder <3 Jahre  
 Nur eine Person gleichzeitig  
 Maximales Gewicht = 120 kg  
 Entwickelt gemäß der NEN EN 71  
 Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungspunkte  
 Bei Verschleiß oder Bruch,  
 bitte die Schaukel nicht mehr gebrauchen. Niemals kleine Kinder unbeaufsichtigt auf der Schaukel lassen

Uniquement pour usage domestique  
 Nicht für Kinder <3 Jahre  
 Seulement pour 1 personne à la fois  
 Poids maximum = 120 kg  
 Développé selon la norme NEN EN 71  
 Vérifiez tous les points de fixation régulièrement  
 Lorsque l'usure ou la rupture cesser d'utiliser la balançoire  
 Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans le swing